

## Procedure

NetSet™ is de procedure waarmee u de gewenste portoreserve per modem laadt bij het Teleset Data center (TDC NL).

De frankeermachine is hiervoor voorzien van een modem.

Na de invoer van de PIN (Personal Identification Number) en het gewenste bedrag zorgt de frankeermachine voor het eigenlijke laden door een korte verbinding met het Teleset Data Center (TDC NL). De geladen portoreserve wordt afgerekend volgens het contract dat u heeft afgesloten met TPG POST.

*Toegelaten  
bedragen*

Het minimum en maximum te laden bedrag is in een contract tussen TPG Post en de klant overeengekomen. Voor het maximum te laden bedrag geldt dat dit per week niet mag worden overschreden.



**Technische aanwijzing:** Gebruik tijdens het laden geen telefoon die op dezelfde telefoon-aansluiting is aangesloten.

Er kunnen onnodig hoge kosten ontstaan, als tijdens het laden de telefoon wordt opgenomen en niet wordt opgehangen, het modem kan de verbinding dan niet meer beëindigen.

## Laden starten



**Attentie!** Na 8 pogingen om een verkeerde PIN-code in te voeren blokkeert de frankeermachine.

Alleen RUYS Customer Support kan de machine opnieuw vrijgeven voor frankeren en laden.




- Controleer of de frankeermachine op de telefoonlijn is aangesloten.
- Schakel de frankeermachine op de gebruikelijke wijze in en wacht tot in het display de laatst ingestelde frankerwaarde verschijnt.


## Weegschaalfunctie uitschakelen




## PIN invoeren



## Bedrag behouden




## Bedrag wijzigen



- Druk op toets . Het weegschaalsymbool in het display gaat uit, de verbinding naar de weegschaal is nu verbroken.
- Voer nu de 8 cijfers van uw PIN code in (in het voorbeeld „12345678“). De PIN is vermeld op het u toegestuurde document.
- Bevestig met de groene toets .
- De frankeermachine is nu in de NetSet™ mode. Het bij de laatste lading gebruikte bedrag is vooringesteld (in het voorbeeld 1000 euro). Wilt u dit wijzigen ga dan nu door naar „**een ander bedrag laden**“...

## Het vooringestelde bedrag behouden

- Bevestig het vooringestelde bedrag met toets:  .

OF

## Een ander bedrag laden

- Voer het gewenste nieuwe bedrag in (in het voorbeeld 500 euro)
- Bevestig het nieuwe bedrag met  .

Ontoelaatbare bedragen of verkeerde invoer accepteert de frankeermachine niet. Op het display verschijnt dan het laatst gebruikte bedrag.


### Verbindingsopbouw



Op het display ziet u afwisselend het woord "Change" en het bedrag.



De frankeermachine brengt de verbinding naar het Teleset Data Center (TDC NL) tot stand. Als de frankeermachine gereed is om te laden, verschijnt in het display afwisselend de tekst "Reset" en het bedrag dat moet worden geladen.



- Om het aangeduide bedrag werkelijk te laden, dient dit binnen 30 seconden te worden bevestigd door het indrukken van toets **R** .

### Gereed



De vanaf 30 terugtellende indicatie geeft de resterende tijd in seconden aan waarbinnen u dient te bevestigen om het bedrag werkelijk te laden.

Als een pieptoon klinkt en op het display verschijnt opnieuw de porto- indicatie is het laden voltooid.

Het geladen bedrag is als portoreserve in uw frankeermachine beschikbaar.